Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
System Power Off	SHIFT + Power	Tuning-	<< / Tune-
System Power	Power	Band	Smart / List
1	1	Tuning+	>> / Tune+
2	2	Volume+ /	Vol +
3	3	Preset +	>>I / Preset +
4	4	Preset -	I << / Preset -
5	5	Volume- / Select	Vol -
6	6	Sleep	Sleep / Timer
7	7	Function	Display / Media
8	8	Mode	Menu / Home
9	9		
10	0		
+10	Guide / EPG / -/--		
TAPE CD SRS	Zoom / Size		
Dimmer	Mute / Dimmer		
Time / Panel	Text / Goto		
RDS	AV / Input / RDS		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
System Power Off	SHIFT + Power	Repeat	APP / REPEAT — Green / APP / Repeat
System Power	Power	Time Edit	OPT-TOOLS / SETUP — Setup / OPT /
1	TV 1 — 1	Dimmer	DIMMER / MUTE — Mute / Dimmer
2	DVD 2 — 2	Time / Panel	GOTO / TEXT — Text / Goto
3	CD - STB 3 — 3	RDS	RDS / AV INPUT — AV / Input / RDS
Prog / Direct	PROGRAM / TV/ RADIO — TV/ Radio /	Band	ANGLE / INFO — Info / Angle
4	VIDEO 4 — 4	<<	TUNE- — << / Tune-
5	TAPE 5 — 5	>>	TUNE+ — >> / Tune+
6	TUNER 6 — 6	Stop	HOLD — Stop / Hold
Call	OK — OK	Play / Pause	SLOW — Play / Slow
7	AUX - HDD 7 — 7	Volume+ /	VOL + — Vol +
8	USB 8 — 8	Preset + / >>I	PRESET+ — >>I / Preset +
9	BLUETOOTH 9 — 9	Preset - / I<<	PRESET- — I<< / Preset -
Clear	CLEAR / EXIT / CANCEL — Exit / Cancel / Clear	Volume- / Select	VOL — Vol -
10	HDMI - SAT 0 — 0	Tape <>	SHIFT + STEP - FREEZE — Shift + Pause / Step /
+10	-/-- / GUIDE / EPG — Guide / EPG / -/--	Sleep	TIMER / SLEEP — Sleep / Timer
Random	Prime Video / RANDOM — Blue / Prime Video / Random	Function	LIST / SMART — Smart / List

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
MODE	Mode
HOME MENU	Menu / Home

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
System Power Off	SHIFT + Power	Repeat	APP / REPEAT — Green / APP / Repeat
System Power	Power	MD	MEDIA DISPLAY — Display / Media
1	TV 1 — 1	Dimmer	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer
2	DVD 2 — 2	Time / Panel	GOTO TEXT — Text / Goto
3	CD-STB 3 — 3	RDS	RDS AV INPUT — AV / Input / RDS
Prog / Direct	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio /	Band	ANGLE INFO — Info / Angle
4	VIDEO 4 — 4	<<	TUNE- — << / Tune-
5	TAPE 5 — 5	>>	TUNE+ — >> / Tune+
6	TUNER 6 — 6	Stop	HOLD — Stop / Hold
Call	OK — OK	Play / Pause	SLOW — Play / Slow
7	AUX-HDD 7 — 7	Volume+ /	VOL + — Vol +
8	USB 8 — 8	Preset+ / >>I	PRESET+ — >>I / Preset+
9	BLUETOOTH 9 — 9	Preset- / I<<	PRESET- — I<< / Preset-
Clear	CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear	Volume- / Select	VOL — — Vol -
10	HDMI-SAT 0 — 0	Tape <>	SHIFT + STEP-FREEZE — Shift + Pause / Step /
+10	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--	Sleep	TIMER SLEEP — Sleep / Timer
Random	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random	Function	LIST SMART — Smart / List

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
MODE Mode	HOME MENU Menu / Home		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
System Power Off	SHIFT + Power	TAPE Stop	Stop / Hold
System Power	Power	TAPE >>	>> / Tune+
1	1	TAPE Play	Play / Slow
2	2	Volume+ /	Vol +
3	3	Tape <>	Smart / List
4	4	Volume- / Select	Vol -
5	5	Sleep	Sleep / Timer
6	6	Function	Display / Media
7	7	Mode	Menu / Home
8	8		
9	9		
+10	0		
+10	Guide / EPG / -/--		
TAPE CD SRS	Zoom / Size		
Dimmer	Mute / Dimmer		
Time / Panel	Text / Goto		
TAPE <<	<< / Tune-		