Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
System Power Off	SHIFT + Power	Time / Panel	TEXT / Goto
System Power	Power	RDS	AV INPUT / Input / RDS
1	1	Tuning-	<< / Tune-
2	2	Band	SMART / List
3	3	TAPE <<	SHIFT + << /
4	4	Tuning+	>> / Tune+
5	5	TAPE >>	SHIFT + >> /
6	6	TAPE Stop	SHIFT + Stop /
7	7	TAPE Play	SHIFT + Play /
8	8	Volume+ /	VOL +
9	9	Preset +	>>I / Preset +
10	0	Preset -	I << / Preset -
+10	GUIDE EPG / -/--	Volume- / Select	VOL -
TAPE CD SRS	ZOOM / Size	Tape <>	SHIFT + Pause / Step /
Dolby NR	SOUND / Title	Sleep	SLEEP / Timer
Rev Mode	D.MENU / Top	Function	DISPLAY / Media
Dimmer	MUTE / Dimmer	Mode	MENU / Home

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
System Power Off	SHIFT + Power	Repeat	APP / REPEAT: Green / APP / Repeat
System Power	Power	Time Edit	OPT-TOOLS / SETUP: Setup / OPT /
1	TV 1: 1	Dolby NR	TITLE / SOUND: Sound / Title
2	DVD 2: 2	Rev Mode	TOP MENU / D.MENU: D. Menu / Top
3	CD - STB 3: 3	Dimmer	DIMMER / MUTE: Mute / Dimmer
Prog / Direct	PROGRAM / TV/ RADIO: TV/ Radio /	Time / Panel	GOTO / TEXT: Text / Goto
4	VIDEO 4: 4	RDS	RDS / AV INPUT: AV / Input / RDS
5	TAPE 5: 5	Band	ANGLE / INFO: Info / Angle
6	TUNER 6: 6	<<	TUNE- / ◀◀: << / Tune-
Call	OK: OK	>>	TUNE+ / ▶▶: >> / Tune+
7	AUX - HDD 7: 7	Stop	HOLD / ■: Stop / Hold
8	USB 8: 8	Play / Pause	SLOW / ▶: Play / Slow
9	BLUETOOTH 9: 9	Volume+ /	VOL +: Vol +
Clear	CLEAR / EXIT / CANCEL: Exit / Cancel / Clear	Preset+ / >>I	PRESET+ / ▶▶I: >>I / Preset+
10	HDMI - SAT 0: 0	Preset- / I<<	PRESET- / I◀◀: I<< / Preset-
+10	-/-- / GUIDE / EPG: Guide / EPG / -/--	Volume- / Select	VOL −: Vol -
Random	Prime Video / RANDOM: Blue / Prime Video / Random	Tape <>	SHIFT + STEP - FREEZE / ⏸: Shift + Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
SLEEP Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer		
FUNCTION Function	LIST SMART Smart / List		
MODE Mode	HOME MENU Menu / Home		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
System Power Off	SHIFT + Power	Repeat	APP / REPEAT Green / APP / Repeat
System Power	Power	MD	MEDIA DISPLAY Display / Media
1	TV 1	Dolby NR	TITLE SOUND Sound / Title
2	DVD 2	Rev Mode	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top
3	CD - STB 3	Dimmer	DIMMER MUTE Mute / Dimmer
Prog / Direct	PROGRAM TV/ RADIO TV/ Radio /	Time / Panel	GOTO TEXT Text / Goto
4	VIDEO 4	RDS	RDS AV INPUT AV / Input / RDS
5	TAPE 5	Band	ANGLE INFO Info / Angle
6	TUNER 6	<<	TUNE- << / Tune-
Call	OK OK	>>	TUNE+ >> / Tune+
7	AUX - HDD 7	Stop	HOLD Stop / Hold
8	USB 8	Play / Pause	SLOW Play / Slow
9	BLUETOOTH 9	Volume+ /	+ VOL Vol +
Clear	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear	Preset+ / >>I	PRESET+ >>I / Preset+
10	HDMI - SAT 0	Preset- / I<<	PRESET- I<< / Preset-
+10	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--	Volume- / Select	VOL - Vol -
Random	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random	Tape <>	SHIFT + STEP - FREEZE Shift + Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
SLEEP Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer		
FUNCTION Function	LIST SMART Smart / List		
MODE Mode	HOME MENU Menu / Home		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
System Power Off	SHIFT + Power	Repeat	APP / REPEAT: Green / APP / Repeat
System Power	Power	CD-R	MEDIA DISPLAY: Display / Media
1	TV 1: 1	Dolby NR	TITLE SOUND: Sound / Title
2	DVD 2: 2	Rev Mode	TOP MENU D.MENU: D. Menu / Top
3	CD-STB 3: 3	Dimmer	DIMMER MUTE: Mute / Dimmer
Prog / Direct	PROGRAM TV/ RADIO: TV/ Radio /	Time / Panel	GOTO TEXT: Text / Goto
4	VIDEO 4: 4	RDS	RDS AV INPUT: AV / Input / RDS
5	TAPE 5: 5	Band	ANGLE INFO: Info / Angle
6	TUNER 6: 6	<<	TUNE- <<: << / Tune-
Call	OK: OK	>>	TUNE+ >>: >> / Tune+
7	AUX-HDD 7: 7	Stop	HOLD ■: Stop / Hold
8	USB 8: 8	Play / Pause	SLOW ▶: Play / Slow
9	BLUETOOTH 9: 9	Volume+ /	VOL +: Vol +
Clear	CLEAR EXIT CANCEL: Exit / Cancel / Clear	Preset+ / >>I	PRESET+ >>I: >>I / Preset+
10	HDMI-SAT 0: 0	Preset- / I<<	PRESET- I<<: I<< / Preset-
+10	-/-- GUIDE EPG: Guide / EPG / -/--	Volume- / Select	VOL -: Vol -
Random	Prime Video RANDOM: Blue / Prime Video / Random	Tape <>	SHIFT + STEP-FREEZE ⏸: Shift + Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
FUNCTION	Function	LIST SMART	Smart / List
MODE	Mode	HOME MENU	Menu / Home

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung