Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Audio Off	Mute	Menu Right	Right
Slow Down	Ch -	Return	Exit
Slow Up	Ch +	Menu Down	Down
Stop	Stop	Progr.	Sleep
Pause	Pause	Volume+	Vol +
Subt.	Subt	Next	>>I
Auto/Track	3D	Volume-	Vol -
Rep/A-B	Text	Top Menu	Shift + Menu
Title	D. Menu	Prev.	I <<
Repeat/1/All	TV/R	1	1
Zoom	Shift + Eject	2	2
DVD/TV	Smart	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
8	8	8
9	9	9
+10	GUIDE	Guide
F. Forward	>>	>>
Rewind	<<	<<
Play	PLAY MODE	Play
Record	REC MODE	Rec
0	0	0
Audio	SOUND DUAL	Dual
Angle	SETTINGS OPT	Options
Random	APP MEDIA	Media
C/CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
Remain	PICTURE FORMAT	Format
Open/Close	ZOOM	Eject
Resume	DISC NAV LIST	List
Video	TIMER AV	AV
R/L	RETURN BACK	Back

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
Syst. Preset	A	Red
Digest	D	Blue