Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	Source		AV / Input / RDS
	P. Mode		Picture / Format
	S. Mode		Sound / Title
	I-II / Audio		Audio / Lang I/II
	Sleep		Sleep / Timer
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	-/--/+10		Guide / EPG / -/--
	QV		Info / Angle
	Tv Menu		Menu / Home
	Tv/Text		Text / Goto
	Mix		Setup / OPT /
	Call		Back / Return
	Up		Up
	Left		Left
	Enter		OK
	Right		Right
	Down		Down
	Vol -		Vol -
	Vol +		Vol +
	P-		CH- / Page-
	P+		CH+ / Page+
	Red/DVD Setup		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Yellow	YouTube / REPEAT A-B: Yellow / YouTube / Repeat	<<	TUNE-: << / Tune-
Blue	Prime Video / RANDOM: Blue / Prime Video / Random	>>	TUNE+: >> / Tune+
SUBTITLE: Subtitle	EQ / SUBTITLE: Subtitle / EQ		
HOLD: Pause	STEP-FREEZE: Pause / Step / Freeze		
HOLD: Play/Hold	SLOW: Play / Slow		
SIZE: Zoom/Size	SIZE / ZOOM: Zoom / Size		
REVEAL: D.Disp/Reveal	MEDIA / DISPLAY: Display / Media		
D.MENU: D.Menu	TOP MENU / D.MENU: D.Menu / Top		
Up/Index DVD	SHIFT + Up: Shift + Up		
CANCEL: I<</Cancel	PRESET- : I<< / Preset-		
SUBPAGE: >>I/Subpage	PRESET+ : >>I / Preset+		
Left DVD	SHIFT + Left: Shift + Left		
ENTER: Enter DVD	SHIFT + OK: Shift + OK		
Right DVD	SHIFT + Right: Shift + Right		
Eject	SURROUND: Eject / Surround		
Stop	HOLD: Stop / Hold		
Down DVD	SHIFT + Down: Shift + Down		