Mandis shop

R- 40A01

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| Source/[ ≡] | AV / Input / RDS |
| 0 | 0 |
| Normal/OK/[ ≡i ] | OK |
| PR+ | CH+ / Page+ |
| Up | Up |
| Vol - | Vol - |
| Left/[ ≡+] | Left |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Menu | Menu / Home |
| Right/[ ≡o] | Right |
| Vol + | Vol + |
| Down | Down |
| PR- | CH- / Page- |
| Sleep/[ ≡♦] | Sleep / Timer |
| Mute | Mute / Dimmer |
| Recall/[ ≡?] | Back / Return |
| Red/Skip | Red / Netflix / Search |
| Green/Movie | Green / APP / Repeat |
| [ ≡x] | Exit / Cancel / Clear |
| Yellow/Delete | Yellow / YouTube / Repeat |
| Blue/Mode | Blue / Prime Video / Random |
| [ ≡] | Text / Goto |

https://al-remotecontrols.nl/de/1600379-ersatzfernbedienung-fur-R-40A15-Mandis.html