Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby	Power	Menu	Menu / Home
USB/Card	SHIFT + USB 8 Shift + 8	Setup	Setup / OPT /
Open/Close	SURROUND Eject / Surround	Display	Display / Media
Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II	Title	Sound / Title
Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ	Left	Left
Search	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search	Up	Up
1	TV 1 1	Right	Right
2	DVD 2 2	Enter	OK
3	CD-STB 3 3	Down	Down
4	VIDEO 4 4	<<	<< / Tune-
5	TAPE 5 5	>>	>> / Tune+
6	TUNER 6 6	I <<	I << / Preset-
7	AUX-HDD 7 7	>>I	>>I / Preset+
8	USB 8 8	Step	Pause / Step / Freeze
9	BLUETOOTH 9 9	Stop	Stop / Hold
Clear	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear	Play/Pause	Play / Slow
0/10	HDMI-SAT 0 0	Vol +	Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
REPEAT Repeat	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
A-B A-B	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
ANGLE Angle	ANGLE INFO Info / Angle		
MUTE Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer		
— Vol -	VOL — Vol -		
L/R L/R	RDS AV INPUT AV / Input / RDS		
N/P N/P	GOTO TEXT Text / Goto		
PBC PBC	LIST SMART Smart / List		
SLOW Slow	SHIFT + SLOW ▶ Shift + Play /		
V-MODE V-Mode	TOP MENU D.MENU D.Menu / Top		
RETURN Return	RETURN BACK Back / Return		
HD/Res. HD/Res.	FORMAT PICTURE Picture / Format		
PROGRAM Program	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /		
ZOOM Zoom	SIZE ZOOM Zoom / Size		