Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
⏻	Standby	⏻	Power
⏏	Eject	ZOOM ⏏	Eject
REPEAT	Red/ Repeat	A	Red
A-B	Green/ A-B	B	Green
MENU	Yellow/ Menu	C	Yellow
ANGLE	Blue/ Angle	D	Blue
▶II	Play/ Pause	PLAY MODE ▶	Play
■	Stop	■	Stop
SLOW	Slow	RETURN BACK	Back
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
GOTO	Goto	-/-- GUIDE	Guide
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
▶▶	>>	»	>>
◀◀	<<	«	<<
TITLE/TTX	Title/ TTX	REPEAT TEXT	Text

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PROG	Prog	PROG SLEEP	Sleep
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
OK	OK	OK	Ok
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
MUTE	Mute	MUTE	Mute
+ CH	CH+	+ CH	Ch +
CH –	CH-	CH –	Ch -
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
RECALL	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch		
TV/RADIO	TV/ Radio	SEARCH TV/R	TV/ R		
FAV	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch		
⏭	>>I	⏭	>>I		
⏮	I <<	⏮	I <<		