Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Standby		Power
DTV/VCR	DTV/ VCR		AV
REC LIST	Rec List		List
SLOW	Slow	SC NA	Media
	Play		Play
PAUSE	Pause		Pause
	Stop		Stop
	>>		>>
	<<		<<
RECORD	Record		Rec
MENU	Menu	P	Menu
EXIT	Exit		Exit
EPG	EPG		Guide
FAVORITE	Favorite		Pre Ch
CH+	Up	AY MOD	Up
CH-	Down		Down
VOL+	Right		Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VOL-	Left		Left
OK	OK		Ok
CH+	CH+		Ch +
CH-	CH-		Ch -
VOL+	Vol +		Vol +
VOL-	Vol -		Vol -
GOTO	Goto		Options
RECALL	Recall		Back
1	1		1
2	2	LIST	2
3	3		3
4	4		4
5	5	PROG	5
6	6		6
7	7		7
8	8	LEEP	8
9	9		9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	0		0
PVR INFO	PVR Info		Format
INFO	Info		Info
SUBTITLE	Subtitle		Subt
TEXT	Text		Text
TV/RADIO	Tv/Radio		TV/R
LANG	Lang		Dual
AUDIO	Audio	+	Shift + Dual
MUTE	Mute		Mute
	Red		Red
	Green		Green
	Yellow		Yellow
	Blue		Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung