Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
TV	Fav / Marker / PC
Tv/Radio	TV/Radio /
Audio	Audio / Lang I/II
EPG	Guide / EPG / -/--
Menu	Menu / Home
Exit	Exit / Cancel / Clear
ALT	Setup / OPT /
Mute	Mute / Dimmer
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
i	Info / Angle
Up	Up
Down	Down
Vol +	Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right	Right
Vol -	Vol -
Left	Left
OK	OK
Page+	CH+ / Page+
Page-	CH- / Page-
Freeze	Pause / Step / Freeze
Browse	Display / Media
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0	0	HDMI - SAT 0	0
TEXT.	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
SUB	SUB	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung