Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
HDMI Control	D. Menu
Record	Rec
Play	Play
Pause	Pause
Stop	Stop
I <<	I <<
<<	<<
>>	>>
>>I	>>I
Screen	Format
Lang	Dual
Subtitle	Subt
Internet	Media
Red/ Zoom/ ↑	Red
Green/ Repeat / ↓	Green
Yellow / Root	Yellow

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Blue / Title	Blue
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Text	Text
Swap	Pre Ch
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
OK	Ok	OK	Ok		
P/CH +	P/Ch+	CH +	Ch +		
P/CH −	P/Ch-	CH −	Ch -		
+	Vol +	VOL +	Vol +		
−	Vol -	VOL −	Vol -		
	Mute	MUTE	Mute		
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu		
SOURCE	Source	TIMER AV	AV		
RETURN	Return	RETURN BACK	Back		
EPG	Epg	-/-- GUIDE	Guide		
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info		
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep		
3D	3D	ECO 3D	3D		
SEARCH MODE	Search Mode	SEARCH TV/R	TV/R		
	Music/Movie/Phot	HOME SMART	Smart		
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info		
PRESETS	Presets	SETTINGS OPT	Options		