Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Source	TIMER AV	AV
1 ./@	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
0	0	0	0
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
+V	Vol +	+ VOL	Vol +
-V	Vol -	VOL -	Vol -
	Mute	MUTE	Mute

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	World/Internet	HOME SMART	Smart
+P	P+	+ CH	Ch +
-P	P-	CH -	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
Q.MENU	Q. Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
i	i	DISPLAY INFO	Info
	Photo/Music/Cam	APP MEDIA	Media
	Guide	-/-- GUIDE	Guide
★/●	*/O	PICTURE FORMAT	Format
★/Q	*/Q	ECO 3D	3D

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
[≡] / Text	REPEAT TEXT Text		
Red	A Red		
Green	B Green		
Yellow	C Yellow		
Blue	D Blue		
LANG. Lang	SOUND DUAL Dual		
[≡] .	AD SUBT Subt		
[- O-]	ZOOM Eject		
<<	<<		
Pause	Pause		
>>	>>		
Rec	REC MODE Rec		
Play	PLAY MODE Play		
Stop	Stop		