Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	I/II/I-II/▼/O	AUDIO	Audio / Lang I/II
BACKLIGHT	Backlight	SMART	Smart / List
ROTATE	Rotate	DISPLAY	Display / Media
	Input Up		>>I / Preset+
	Vol +	VOL +	Vol +
P	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Input Down		I<< / Preset-
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute / Dimmer
P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
END	End	EXIT	Exit / Cancel / Clear
	Down		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MENU	Menu	MENU	Menu / Home
	[≡]	TEXT	Text / Goto
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
	[≡?]	INFO	Info / Angle
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
	[≡+]	■	Stop / Hold
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
	[...]	SUBTITLE	Subtitle / EQ
	[≡o]	SLEEP	Sleep / Timer
0	0	0	0
	Recall	BACK	Back / Return

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		