Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Ch+	Ch +
Display	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info	Ch-	Ch -
Nicam/A2	DISC NAV LIST List	Vol +	Vol +
Mute	MUTE Mute	Vol -	Vol -
PMode	SHIFT + PICTURE FORMAT Shift + Format	1	1
SMode	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual	2	2
Sleep	PROG SLEEP Sleep	3	3
Aspect	ECO 3D 3D	4	4
LCD-Menu	TOP MENU MENU Menu	5	5
DVB-Menu	E-MANUAL D.MENU D. Menu	6	6
Source	TIMER AV AV	7	7
Exit	CLEAR EXIT Exit	8	8
Up	Up	9	9
Down	Down	0	0
Right	Right	Text	REPEAT TEXT Text
Left	Left	Hold	APP MEDIA Media
Enter	OK Ok	Red	Red

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
GREEN	Green	B	Green		
YELLOW	Yellow	C	Yellow		
CYAN	Cyan	D	Blue		
INDEX	Index	HOME SMART	Smart		
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format		
REVEAL	Reveal	SETTINGS OPT	Options		
SUBPAGE	Subpage	ZOOM ⏏	Eject		
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R		
LANG	Lang	SOUND DUAL	Dual		
PAGE-	Page-	⏮	I <<		
PAGE+	Page+	⏭	>>I		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
EPG	Epg	-/-- GUIDE	Guide		
FAV	Fav	FAV PRE-CH	Pre Ch		
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info		