Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby	Power	EPG	Guide / EPG / -/--
Home	SHIFT + HOME MENU Shift + Menu /	INFO	Info / Angle
Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer	Home	LIST SMART Smart / List
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search	Mouse	MEDIA DISPLAY Display / Media
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat	Exit	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat	Menu	HOME MENU Menu / Home
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random	Up	Up
<<	TUNE- << / Tune-	Left	Left
>>	TUNE+ >> / Tune+	OK	OK
I<	PRESET- I<< / Preset-	Right	Right
>I	PRESET+ >>I / Preset+	Down	Down
Play	SLOW Play / Slow	Vol +	VOL Vol +
Pauyse	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze	Vol -	VOL Vol -
Stop	HOLD Stop / Hold	TV/Radio	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /
Rec	REC MODE Rec / Rec Mode	Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II
SUB	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ	Page+	CH PAGE CH+ / Page+
TTX	GOTO TEXT Text / Goto	Page-	CH PAGE CH- / Page-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
1	TV 1 1		
2	DVD 2 2		
3	CD - STB 3 3		
4	VIDEO 4 4		
5	TAPE 5 5		
6	TUNER 6 6		
7	AUX - HDD 7 7		
8	USB 8 8		
9	BLUETOOTH 9 9		
0	HDMI - SAT 0 0		
•	SHIFT + -/-- GUIDE EPG Shift + Guide / EPG / -/--		
Del	RETURN BACK Back / Return		