| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| Up / P+ | Up |
| Up / P+ | CH+ / Page+ |
| Menu | Menu / Home |
| Left | Left |
| Right | Right |
| Down / P- | Down |
| Down / P- | CH- / Page- |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| - - | Guide / EPG / -/-- |
| 0 | 0 |
| P < P | Fav / Marker / PC |
| PP | Back / Return |
| Vol + | Vol + |
| I-II | Audio / Lang I/II |
| Mute | Mute / Dimmer |
| Vol - | Vol - |
| Info | Info / Angle |
| Red | Red / Netflix / Search |
| Green | Green / APP / Repeat |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| Blue | Blue / Prime Video / Random |
| [TV] | Shift + 1 |
| [TV] | TV/Radio / |
| [AV] | AV / Input / RDS |
| [ ≡ ] | Text / Goto |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| [ ≡◷] | Subtitle / EQ | | |
| [ / ≡] | Picture / Format | | |
| [ ≡X] | Exit / Cancel / Clear | | |
| [ ≡↕] | Zoom / Size | | |
| [ ≡?] | Display / Media | | |
| [ ≡i ] | Smart / List | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| Up / P+ | Up |
| Up / P+ | CH+ / Page+ |
| Menu | Menu / Home |
| Left | Left |
| Select | OK |
| Right | Right |
| Down / P- | CH- / Page- |
| Down / P- | Down |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| 9 | 9 |
| +10 | Guide / EPG / -/-- |
| 0 | 0 |
| Repeat | Green / APP / Repeat |
| Search | Red / Netflix / Search |
| A→B | Yellow / YouTube / Repeat |
| Display | Display / Media |
| Audio | Audio / Lang I/II |
| Subtitle | Subtitle / EQ |
| Zoom | Zoom / Size |
| Prog | TV/Radio / |
| C | Blue / Prime Video / Random |
| Angle | Info / Angle |
| Return | Back / Return |
| Time | Sleep / Timer |
| ◀◀ | << / Tune- |
| ▶▶ | >> / Tune+ |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | ⏮ | PRESET- ⏮ | I << / Preset- |
| | ⏭ | PRESET+ ⏭ | >>I / Preset+ |
| | ▶/❚❚ | SLOW ▶ | Play / Slow |
| | ▶/❚❚ | STEP-FREEZE ❚❚ | Pause / Step / Freeze |
| | ■ | HOLD ■ | Stop / Hold |
| | Title | TITLE SOUND | Sound / Title |
| | Open / Close | SURROUND ⏏ | Eject / Surround |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|---|---|
| On/Off | | Power | Menu Right | | Right |
| Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer | Menu Down | | Down |
| Txt Stop | HOLD | Stop / Hold | Back | RETURN BACK | Back / Return |
| Tone+ | TUNE+ | >> / Tune+ | Volume+ | VOL + | Vol + |
| Lang | TITLE SOUND | Sound / Title | Chan. Up | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| Menu audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | Volume- | VOL − | Vol - |
| Subt. List | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| Txt Expand | SIZE ZOOM | Zoom / Size | Chan. Down | CH PAGE − | CH- / Page- |
| Sleep Timer | TIMER SLEEP | Sleep / Timer | 1 | TV 1 | 1 |
| Return TV | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / | 2 | DVD 2 | 2 |
| Menu video | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| Text | GOTO TEXT | Text / Goto | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| Menu | HOME MENU | Menu / Home | 5 | TAPE 5 | 5 |
| Menu Up | | Up | 6 | TUNER 6 | 6 |
| Info | ANGLE INFO | Info / Angle | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| Menu Left | | Left | 8 | USB 8 | 8 |
| OK Enter | OK | OK | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Guide -/-- 1. | GUIDE EPG Guide / EPG / -/-- | | |
| 0/10 | HDMI - SAT 0 0 | | |
| 2. Fav P/C 2. | PC FAV MARKER Fav / Marker / PC | | |
| Red | NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search | | |
| Green | APP REPEAT Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random | | |
| Lang | SHIFT + LANG I/II AUDIO Shift + Audio / Lang I/II | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |