Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Input	TIMER AV	AV
	Settings/Q. Men	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Info	DISPLAY INFO	Info
	[?]	SOUND DUAL	Dual
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
Q.VIEW	Q. View	DISC NAV LIST	List

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
3D	3D	ECO 3D	3D
MUTE	Mute	MUTE	Mute
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
RECENT	Recent	PICTURE FORMAT	Format
SMART	Smart	HOME SMART	Smart
MY APPS	My APPS	APP MEDIA	Media
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
BACK	Back	RETURN BACK	Back
LIVE MENU	Live Menu	TOP MENU MENU	Menu

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		
T.OPT	T. Opt	SETTINGS OPT	Options		
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep		
LIVE TV	Stop / Live TV		Stop		
	Play	PLAY MODE	Play		
	Pause		Pause		
	<<		<<		
	>>		>>		
REC	Rec	REC MODE	Rec		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
AD/*	AD/*	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt		
TV/RAD	Tv/Rad	SEARCH TV/R	TV/R		