Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Off	Power
Next	>>I
Audio Out	Mute
Slow Down	Shift + <<
F. Adv	Shift + Media
Mon/TV	Subt
Sp/Lp/Speed	Eject
Stop	Stop
Slow/Dpss-	Shift + Ch -
Auto/Track	Smart
Video/Go-To	D. Menu
Slow/Dpss+	Shift + Ch +
Pause	Pause
Menu	Menu
VCR/TV	Media
Menu Up	Up
Display	Info

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Menu Left	Left
OK Enter	Ok
Menu Right	Right
Exit	Exit
Menu Down	Down
T. Set/Clock	Back
Tracking+	Vol +
Tracking-	Vol -
Prev.	I <<
Audio	Dual
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
8	8
9	9
-/--	GUIDE
0	0
Progr/C/CH	PRE-CH
Store	SHIFT + HOME SMART
Rewind	<<
Case Tape	ECO 3D
Next Sv+V	SHIFT + >>I
Play	PLAY MODE ▶
Vps/Pdc	PICTURE FORMAT
F. Forward	>>
Search Index	SEARCH TV/R
Record	REC MODE ●
Encode	SETTINGS OPT
On/Off	SHIFT + ⏻
Counter Clock	A

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Counter/Memor	B
Input Source	TIMER AV
Counter Reset	C
Skip/Search	SHIFT + SEARCH TV/R
Info/Intro	SHIFT + DISPLAY INFO
Repeat	REPEAT TEXT
Audio Dub	SHIFT + SOUND DUAL
Frame Up	+ CH
Timer/Record	SHIFT + TIMER AV
Frame Down	CH –
Timer/Sleep	PROG SLEEP
X2 Rew/Play	DISC NAV LIST