Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Info	Info / Angle
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Input	AV / Input / RDS
0	0
I/II Audio	Audio / Lang I/II
P. Mode	Picture / Format
S. Mode	Sound / Title

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Menu	Menu / Home
Up	Up
Exit	Exit / Cancel / Clear
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Vol +	Vol +
Down	Down
CH+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
CH-	CH- / Page-
Zoom	Zoom / Size
EPG	Guide / EPG / -/--
List	Smart / List
Recall	Back / Return
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Yellow	YouTube / REPEAT A-B: Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video / RANDOM: Blue / Prime Video / Random		
Text	GOTO / TEXT: Text / Goto		
Still	STEP-FREEZE: Pause / Step / Freeze		
Subtitle	EQ / SUBTITLE: Subtitle / EQ		
Radio / E/W	PROGRAM / TV/RADIO: TV/Radio /		
Sleep	TIMER / SLEEP: Sleep / Timer		
Index	MEDIA / DISPLAY: Display / Media		
Fav-	PRESET- : I<< / Preset-		
Fav+	PRESET+ : >>I / Preset+		