Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	FAV		Fav / Marker / PC
	0		0
	TXT		Text / Goto
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	CEC		Smart / List
	?		D.Menu / Top
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Menu		Menu / Home
	Up		Up
	Back		Back / Return
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Down		Down
	Guide		Guide / EPG / -/--
	Tools		Setup / OPT /
	Vol +		Vol +
	Source		AV / Input / RDS
	PR+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute / Dimmer

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PR-	CH- / Page-		
I <	I << / Preset-		
>I	>>I / Preset+		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
[<>]	Picture / Format		
Dialog	Audio / Lang I/II		
[...]	Subtitle / EQ		
Tv/Radio	TV/Radio /		
My Media	Display / Media		