Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	ECO	Display / Media
1	1	CEC	Smart / List
2	2	Mute	Mute / Dimmer
3	3	i	Info / Angle
4	4	Z/Back	Back / Return
5	5	PR+	CH+ / Page+
6	6	Up	Up
7	7	Vol -	Vol -
8	8	Left	Left
9	9	OK	OK
0	0	Right	Right
AV/CL	AV / Input / RDS	Vol +	Vol +
Zoom	Zoom / Size	Down	Down
[....]/Subtit	Subtitle / EQ	PR-	CH- / Page-
Audio/Language	Audio / Lang I/II	TVG/Top Menu	Guide / EPG / -/--
◄/Camera	SHIFT + ANGLE INFO Shift + Info / Angle	TVG/Top Menu	D.Menu / Top
?	SETUP Setup / OPT / Tools	TXT/Menu	TEXT Text / Goto

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
MENU TXT	TXT/ Menu	HOME MENU	Menu / Home		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
	[<>]	SHIFT + SIZE ZOOM	Shift + Zoom /		
	Rec/I >	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	I <	PRESET-	I << / Preset-		
	>I	PRESET+	>>I / Preset+		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	ECO	Display / Media
1	1	CEC	Smart / List
2	2	Mute	Mute / Dimmer
3	3	i	Info / Angle
4	4	Z/Back	Back / Return
5	5	PR+	CH+ / Page+
6	6	Up	Up
7	7	Vol -	Vol -
8	8	Left	Left
9	9	OK	OK
0	0	Right	Right
AV/CL	AV / Input / RDS	Vol +	Vol +
Zoom	Zoom / Size	Down	Down
[....]/Subtit	Subtitle / EQ	PR-	CH- / Page-
Audio/Language	Audio / Lang I/II	TVG/Top Menu	Guide / EPG / -/--
◄/Camera	SHIFT + INFO Shift + Info / Angle	TVG/Top Menu	D.Menu / Top
?	SETUP Setup / OPT / Tools	TXT/Menu	Menu / Home

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
MENU TXT	TXT/ Menu	GOTO TEXT	Text / Goto		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
	[<>]	SHIFT + SIZE ZOOM	Shift + Zoom /		
	Rec/I >	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	I <	PRESET-	I << / Preset-		
	>I	PRESET+	>>I / Preset+		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	AV/CL		AV / Input / RDS
	Zoom		Zoom / Size
	[....]/Subtit		Subtitle / EQ
	Audio/Language		Audio / Lang I/II
	◄/Camera		Shift + Info / Angle
	?		Setup / OPT / Tools

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	ECO		Display / Media
	CEC		Smart / List
	Mute		Mute / Dimmer
	i		Info / Angle
	Z/Back		Back / Return
	PR+		CH+ / Page+
	Up		Up
	Vol -		Vol -
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Vol +		Vol +
	Down		Down
	PR-		CH- / Page-
	TVG/Top Menu		Guide / EPG / -/--
	TVG/Top Menu		D.Menu / Top
	TXT/Menu		Text / Goto

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
MENU TXT	TXT/ Menu	HOME MENU	Menu / Home		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
	[<>]	SHIFT + SIZE ZOOM	Shift + Zoom /		
	Rec/I >	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	I <	PRESET-	I << / Preset-		
	>I	PRESET+	>>I / Preset+		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	AV/CL		AV / Input / RDS
	Zoom		Zoom / Size
	[....]/Subtit		Subtitle / EQ
	Audio/Language		Audio / Lang I/II
	◄/Camera		Shift + Info / Angle
	?		Setup / OPT / Tools

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	ECO		Display / Media
	CEC		Smart / List
	Mute		Mute / Dimmer
	i		Info / Angle
	Z/Back		Back / Return
	PR+		CH+ / Page+
	Up		Up
	Vol -		Vol -
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Vol +		Vol +
	Down		Down
	PR-		CH- / Page-
	TVG/Top Menu		Guide / EPG / -/--
	TVG/Top Menu		D.Menu / Top
	TXT/Menu		Text / Goto

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
MENU TXT	TXT/ Menu	HOME MENU	Menu / Home		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
	[<>]	SHIFT + SIZE ZOOM	Shift + Zoom /		
	Rec/I >	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	I <	PRESET-	I << / Preset-		
	>I	PRESET+	>>I / Preset+		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		