| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | PIP | | Smart / List |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | [ <>] | | Picture / Format |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | -/-- | | Guide / EPG / -/-- |
| | 0 | | 0 |
| | Mute | | Mute / Dimmer |
| | i | | Info / Angle |
| | Z | | Menu / Home |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | P+ | | CH+ / Page+ |
| | P+ | | Up |
| | - | | Left |
| | - | | Vol - |
| | OK | | OK |
| | + | | Right |
| | + | | Vol + |
| | TXT | | Text / Goto |
| | P- | | CH- / Page- |
| | P- | | Down |
| | AV | | AV / Input / RDS |
| | Scan/[ ] | | Setup / OPT / |
| | PAP/Pause | | Display / Media |
| | Size/Stop | | Zoom / Size |
| | Pos/Play | | D.Menu / Top |
| | Red/I< | | Red / Netflix / Search |
| | Green/>I | | Green / APP / Repeat |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Yellow/ Pause/ < | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue/ >> | Blue / Prime Video / Random | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | PIP | | Smart / List |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | [ <>] | | Picture / Format |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | -/-- | | Guide / EPG / -/-- |
| | 0 | | 0 |
| | i | | Info / Angle |
| | Z | | Menu / Home |
| | P+ | | CH+ / Page+ |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | P+ | | Up |
| | - | | Left |
| | - | | Vol - |
| | OK | | OK |
| | + | | Right |
| | + | | Vol + |
| | TXT | | Text / Goto |
| | P- | | CH- / Page- |
| | P- | | Down |
| | AV | | AV / Input / RDS |
| | Scan/[ ' ] | | Setup / OPT / |
| | PAP/Pause | | Pause / Step / Freeze |
| | Size/Stop | | Stop / Hold |
| | Pos/Play | | Play / Slow |
| | Red/I< | | I<< / Preset- |
| | Green/>I | | >>I / Preset+ |
| | Yellow/Pause/< | | << / Tune- |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Bl ue/ >> | >> / Tune+ |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | PIP | | Smart / List |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | [ <>] | | Picture / Format |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | -/-- | | Guide / EPG / -/-- |
| | 0 | | 0 |
| | Mute | | Mute / Dimmer |
| | i | | Info / Angle |
| | Z | | Menu / Home |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | P+ | | CH+ / Page+ |
| | P+ | | Up |
| | - | | Left |
| | - | | Vol - |
| | OK | | OK |
| | + | | Vol + |
| | + | | Right |
| | TXT | | Text / Goto |
| | P- | | CH- / Page- |
| | P- | | Down |
| | AV | | AV / Input / RDS |
| | Scan/[ ] | | Setup / OPT / |
| | PAP/Pause | | Pause / Step / Freeze |
| | Size/Stop | | Stop / Hold |
| | Pos/Play | | Play / Slow |
| | Red/I< | | I<< / Preset- |
| | Green/>I | | >>I / Preset+ |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Yel l ow/ << | << / Tune- | | |
| Bl ue/ >> | >> / Tune+ | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | PIP | | Smart / List |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | [ <>] | | Picture / Format |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | -/-- | | Guide / EPG / -/-- |
| | 0 | | 0 |
| | i | | Info / Angle |
| | Z | | Menu / Home |
| | P+ | | CH+ / Page+ |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | P+ | | Up |
| | - | | Vol - |
| | - | | Left |
| | OK | | OK |
| | + | | Vol + |
| | + | | Right |
| | TXT | | Text / Goto |
| | P- | | CH- / Page- |
| | P- | | Down |
| | AV | | AV / Input / RDS |
| | Scan/[ ' ] | | Setup / OPT / |
| | PAP/Pause | | Pause / Step / Freeze |
| | Size/Stop | | Stop / Hold |
| | Pos/Play | | Play / Slow |
| | Red/I< | | I<< / Preset- |
| | Green/>I | | >>I / Preset+ |
| | Yellow/Pause/< | | << / Tune- |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Bl ue/ >> | >> / Tune+ | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |