Mandis shop

Grundig Cosmopolit

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
M	M	SMART (LIST)	Smart / List
Power	Power	Power	Power
1	1	1 (TV)	1
2	2	2 (DVD)	2
3	3	3 (CD - STB)	3
4	4	4 (VIDEO)	4
5	5	5 (TAPE)	5
6	6	6 (TUNER)	6
7	7	7 (AUX - HDD)	7
8	8	8 (USB)	8
9	9	9 (BLUETOOTH)	9
FAV	Fav	FAV MARKER (PC)	Fav / Marker / PC
0	0	0 (HDMI - SAT)	0
Mute	Mute	MUTE (DIMMER)	Mute / Dimmer
i	i	INFO (ANGLE)	Info / Angle
[*]	[*]	D.MENU (TOP MENU)	D. Menu / Top
EQ	EQ	SUBTITLE (EQ)	Subtitle / EQ

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MENU	Menu	MENU (HOME)	Menu / Home
^	Up	▲	Up
<	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
>	Right	▶	Right
v	Down	▼	Down
Vol -	Vol -	VOL −	Vol -
Vol +	Vol +	VOL +	Vol +
▶II	Play / Pause	▶ (SLOW)	Play / Slow
■	Stop	■ (HOLD)	Stop / Hold
I<	I<	⏮ (PRESET-)	I<< / Preset-
>I	>I	⏭ (PRESET+)	>>I / Preset+
Repeat	Repeat	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat
AL1	AL 1	CH + (PAGE)	CH+ / Page+
AL2	AL 2	CH − (PAGE)	CH- / Page-
S	S	DISPLAY (MEDIA)	Display / Media

https://al-remotecontrols.nl/de/Grundig/10639-1957-ersatzfernbedienung-fur-Grundig-75556730.htm