Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	i		Info / Angle
	0/AV		0
	Mute		Mute / Dimmer
	Up		Up
	P+		CH+ / Page+
	Right		Right
	Vol +		Vol +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Vol -		Vol -
	Left		Left
	OK		OK
	P-		CH- / Page-
	Down		Down
	A/B		Shift + Yellow / YouTube /
	TXT		Text / Goto
	Red/Picture		Red / Netflix / Search
	Green/Timer		Green / APP / Repeat
	Yellow/Format		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue/Audio		Blue / Prime Video / Random
	Peri		Smart / List
	Brightness/DX-		I<< / Preset-
	Brightness/DX+		>>I / Preset+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	i		Info / Angle
	0/AV		0
	Mute		Mute / Dimmer
	Up		Up
	P+		CH+ / Page+
	Right		Right
	Vol +		Vol +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Left		Left
	Vol -		Vol -
	OK		OK
	Down		Down
	P-		CH- / Page-
	A/B		Shift + Yellow / YouTube /
	TXT		Text / Goto
	Red/Picture		Red / Netflix / Search
	Green/Timer		Green / APP / Repeat
	Yellow/Format		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue/Audio		Blue / Prime Video / Random
	Brightness/DX-		I<< / Preset-
	Brightness/DX+		>>I / Preset+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Rec	Rec / Rec Mode
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
P+	CH+ / Page+
>>	>> / Tune+
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
P-	CH- / Page-
A/B	Yellow / YouTube / Repeat
TXT	Text / Goto

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	i		Info / Angle
	0/AV		0
	Mute		Mute / Dimmer
	Up		Up
	P+		CH+ / Page+
	Right		Right
	Vol +		Vol +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Left		Left
	Vol -		Vol -
	OK		OK
	Down		Down
	P-		CH- / Page-
	A/B		Shift + Yellow / YouTube /
	TXT		Text / Goto
	Red/Picture		Red / Netflix / Search
	Green/Timer		Green / APP / Repeat
	Yellow/Format		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue/Audio		Blue / Prime Video / Random
	Peri		Smart / List
	Brightness/DX-		I<< / Preset-
	Brightness/DX+		>>I / Preset+