Mandis shop

Grundig RC4D

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SUB	Sub	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
▲	Up	▲	Up
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
A-B REPEAT	A-B Repeat	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
◀◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
▶▶	Right	▶	Right
REPEAT 1/All	1/All Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
0	0	HDMI-SAT 0	0
▼	Down	▼	Down
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
▶II	Play	SLOW ▶	Play / Slow
▶II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze

https://al-remotecontrols.nl/de/Grundig/10694-925-ersatzfernbedienung-fur-Grundig-RC4D-2017-3800.htm