Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	POWER	Power
	Mute	MUTE	Mute
CH	Up / CH+		Up
CH	Up / CH+	+ CH	Ch +
VOL	Left / Vol -		Left
VOL	Left / Vol -	VOL –	Vol -
VOL	Right / Vol +		Right
VOL	Right / Vol +	+ VOL	Vol +
CH	Down / CH-	CH –	Ch -
CH	Down / CH-		Down
ENTER	Enter	OK	Ok
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
P.M	Red / P. M	A	Red
P.M	Red / P. M	PICTURE FORMAT	Format
S.M	Green / S. M	B	Green
S.M	Green / S. M	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
FAV.	Yellow / FAV	C	Yellow

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
FAV.	Yellow / FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
SLP	Blue / SLP	D	Blue
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
FREEZE	Freeze		Pause
SLP	Blue / SLP	PROG SLEEP	Sleep
DSP/CAPS	DSP / CAPS	DISPLAY INFO	Info
	Recall	RETURN BACK	Back
1	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PQR	7	7	7
8 STUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9
0 *	0	0	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
-/--	GUIDE (-/--) Guide		
Input	TIMER AV AV		
PIP PIP	HOME SMART Smart		
POP POP	APP MEDIA Media		
PIP-POS PIP-POS	SHIFT + HOME SMART Shift + Smart		
M.WIN M.Win	SEARCH TV/R TV/R		
Active-WIN Active-Win	SHIFT + SEARCH TV/R Shift + TV/R		
TIMER Timer	SHIFT + TIMER AV Shift + AV		
STEREO Stereo	SOUND DUAL Dual		
SWAP Swap	CLEAR EXIT Exit		
TEXT Text	REPEAT TEXT Text		
MIX Text Mix	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text		
HOLD Text Hold	■ Stop		
UPDATE Text Update	SETTINGS OPT Options		
REVEAL Text Reveal	AD SUBT Subt		
SIZE Text Size	SHIFT + ZOOM ⏏ Shift + Eject		