Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Tv/DTV	TV/Radio /
Source	AV / Input / RDS
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
-/--	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0
PRE-CH	Fav / Marker / PC
Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
P+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
P-	CH- / Page-
Guide	Guide / EPG / -/--
Menu	Menu / Home
W Link	Display / Media
Tools	Setup / OPT /
Return	Back / Return
Up	Up
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Info	Info / Angle
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
TTX/MIX	TTX/MIX	GOTO / TEXT	Text / Goto		
P.SIZE	P.Size	SIZE / ZOOM	Zoom / Size		
DMA	DMA	TOP MENU / D.MENU	D.Menu / Top		
E.MODE	E.Mode	FORMAT / PICTURE	Picture / Format		
CH LIST	CH.List	LIST / SMART	Smart / List		
SUBT.	SUBT.	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ		
<<	<<	TUNE- / <<	<< / Tune-		
Pause	Pause	STEP-FREEZE / II	Pause / Step / Freeze		
>>	>>	TUNE+ / >>	>> / Tune+		
Rec	Rec	REC MODE / ●	Rec / Rec Mode		
Play	Play	SLOW / ▶	Play / Slow		
Stop	Stop	HOLD / ■	Stop / Hold		