| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Power | Power |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red | Red | A | Red |
| Green | Green | B | Green |
| Yellow | Yellow | C | Yellow |
| Blue | Blue | D | Blue |
| Display | Display | DISPLAY INFO | Info |
| P. Mode | P. Mode | PICTURE FORMAT | Format |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| TEXT | Text | REPEAT TEXT | Text |
| CH+ | CH+ | + CH | Ch + |
| CH+ | CH+ | ▲ | Up |
| CH- | CH- | CH − | Ch - |
| CH- | CH- | ▼ | Down |
| VOL+ | Vol + | + VOL | Vol + |
| VOL+ | Vol + | ▶ | Right |
| VOL- | Vol - | VOL − | Vol - |
| VOL- | Vol - | ◀ | Left |
| Menu | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| Menu | Menu | OK | Ok |
| S. Mode | S. Mode | SHIFT + SOUND DUAL | Shift + Dual |
| Mute | Mute | MUTE | Mute |
| Still | Still | ❚❚ | Pause |
| Zoom | Zoom | ZOOM ⏏ | Eject |
| Lang | Lang | SOUND DUAL | Dual |
| Video | Video | SHIFT + 1 | Shift + 1 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| S-Video | S-Video | SHIFT + 2 | Shift + 2 | | |
| PC | PC | SHIFT + 3 | Shift + 3 | | |
| Recall | Recall | RETURN BACK | Back | | |
| Time | Time | TIMER AV | AV | | |
| YPbPr | YPbPr | HOME SMART | Smart | | |
| YCbCr | YCbCr | APP MEDIA | Media | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |