Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Down	Down
[i+]	Info / Angle	◑ / P. Mode	Picture / Format
DTT/TV	Display / Media	Vol +	Vol +
AV1	Shift + 1	I/II	Audio / Lang I/II
AV2	Shift + 2	P+	CH+ / Page+
AV3	Shift + 3	Vol -	Vol -
AV4	Shift + 4	Mute	Mute / Dimmer
AV5	Shift + 5	P-	CH- / Page-
RGB1	Shift + 6	1	1
RGB2	Shift + 7	2	2
Menu	Menu / Home	3	3
Back	Back / Return	4	4
Up	Up	5	5
Left	Left	6	6
OK	OK	7	7
Right	Right	8	8
♪ / S. Mode	Sound / Title	9	9

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
◨ 2-4-12 / [▶|◀	Guide / EPG / -/--		
0	0		
[I ≡]	Fav / Marker / PC		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
[≡i]	Smart / List		
[≡X]	Exit / Cancel / Clear		
[. . .] / Slide Sho	SHIFT + NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix /		
[≡?] / Rotate	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /		
[≡]	Text / Goto		
[<>]	Zoom / Size		
Swivel	SHIFT + YouTube REPEAT A-B Shift + Yellow / YouTube /		
Photo	SHIFT + Prime Video RANDOM Shift + Blue / Prime		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Stop		Stop / Hold
	Play		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze
	<<		<< / Tune-
	>>		>> / Tune+
	Menu		Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Down		Down
	P+		CH+ / Page+
	P-		CH- / Page-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	8	8
Up	Up	9	9
Left	Left	0	0
OK	OK		
Right	Right		
Down	Down		
Vol +	Vol +		
P+	CH+ / Page+		
Vol -	Vol -		
P-	CH- / Page-		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		