Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute / Dimmer	Menu	Menu / Home
Power	Power	Play	Play / Slow
Text	Text / Goto	Pause	Pause / Step / Freeze
MHP	D.Menu / Top	Stop	Stop / Hold
V-Format	Picture / Format	Rec	Rec / Rec Mode
Wide	Zoom / Size	<<	<< / Tune-
1	1	>>	>> / Tune+
2	2	I<<	I<< / Preset-
3	3	>>I	>>I / Preset+
4	4	Red	Red / Netflix / Search
5	5	Green	Green / APP / Repeat
6	6	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
7	7	Blue	Blue / Prime Video / Random
8	8	Media	Display / Media
9	9	Up	Up
TivuEPG	Fav / Marker / PC	Guide	Guide / EPG / -/--
0	0	Left	Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
OK	Ok	OK	OK		
	Right		Right		
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
	Down		Down		
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return		
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +		
LIST	List	LIST SMART	Smart / List		
CH	Ch+	+ CH PAGE	CH+ / Page+		
VOL	Vol -	VOL −	Vol -		
i	Info	ANGLE INFO	Info / Angle		
CH	Ch-	CH PAGE −	CH- / Page-		
OPT+	Opt +	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title		
SUB	Sub	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute / Dimmer	Menu	Menu / Home
Power	Power	Play	Play / Slow
Text	Text / Goto	Pause	Pause / Step / Freeze
MHP	D.Menu / Top	Stop	Stop / Hold
V-Format	Picture / Format	Rec	Rec / Rec Mode
Wide	Zoom / Size	<<	<< / Tune-
1	1	>>	>> / Tune+
2	2	I<<	I<< / Preset-
3	3	>>I	>>I / Preset+
4	4	Red	Red / Netflix / Search
5	5	Green	Green / APP / Repeat
6	6	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
7	7	Blue	Blue / Prime Video / Random
8	8	Media	Display / Media
9	9	Up	Up
TivuEPG	Fav / Marker / PC	Guide	Guide / EPG / -/--
0	0	Left	Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	OK		OK		
	Right		Right		
	Exit		Exit / Cancel / Clear		
	Down		Down		
	Back		Back / Return		
	Vol +		Vol +		
	List		Smart / List		
	CH +		CH+ / Page+		
	Vol -		Vol -		
	i		Info / Angle		
	CH -		CH- / Page-		
	Opt +		Setup / OPT /		
	Sound		Sound / Title		
	Sub		Subtitle / EQ		
	Tv/Radio		TV/Radio /		