Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Audio Off	Mute	Menu Right	Right
Slow Up	Ch +	Menu Down	Down
Stop	Stop	Return	Back
Slow Down	Ch -	Progr.	Sleep
Subt.	Subt	Next	>>I
Rep/A-B	TV/R	Volume+	Vol +
Pause	Pause	Volume-	Vol -
Auto/Track	Smart	Prev.	I <<
Title	List	Top Menu	D. Menu
Repeat/1/All	Text	1	1
DVD/TV	AV	2	2
Menu	Menu	3	3
Zoom	Shift + Eject	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
8	8	8		
9	9	9		
+10	-/-- GUIDE	Guide		
0	0	0		
C/CH	FAV PRE-CH	Pre Ch		
Record	REC MODE	Rec		
R/L	D	Blue		
Np	B	Green		
Pbc	C	Yellow		
F. Forward	>>	>>		
Play	PLAY MODE ▶	Play		
Rewind	<<	<<		
Open/Close	ZOOM ⏏	Eject		
Angle	A	Red		