Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Left	Left
SUB-T	Subt	OK	Ok
TTX	Text	Vol +	Vol +
Mute	Mute	Vol -	Vol -
EPG	Guide	1	1
Lang	Dual	2	2
Goto	Smart	3	3
Repeat	Shift + Text	4	4
Page+	Ch +	5	5
Page-	Ch -	6	6
Menu	Menu	7	7
Exit	Exit	8	8
FAV	Pre Ch	9	9
Tv/Radio	TV/R	0	0
Up/CH+	Up	Recall	Back
Down/CH-	Down	Info	Info
Right	Right	<<	<<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	>>		>>		
	I <<		I <<		
	>>I		>>I		
	Play	PLAY MODE	Play		
TIMESHIFT	Pause/Timeshift		Pause		
	Stop		Stop		
	Rec	REC MODE	Rec		
PVR	Red	A	Red		
V-FORMAT	Green	B	Green		
ASPECT	Yellow	C	Yellow		
TIMER	Blue	D	Blue		
PVR	PVR	TIMER AV	AV		
V-FORMAT	V-Format	PICTURE FORMAT	Format		
ASPECT	Aspect	ECO 3D	3D		
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby	Power
Sub-T	Subt
TTX	Text
Mute	Mute
EPG	Guide
Audio	Dual
GOTO	Shift + Guide
Repeat	Shift + Text
Page +	Shift + Up
Page -	Shift + Down
Menu	Menu
Exit	Exit
Up / CH +	Up
Up / CH +	Ch +
Down / CH -	Down
Down / CH -	Ch -
Right / Vol +	Right

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right / Vol +	Vol +
Left / Vol -	Left
Left / Vol -	Vol -
OK	Ok
FAV	Shift + Pre Ch
TV / Radio	TV/R
Recall	Pre Ch
Info	Info
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0	0		
<< Rev	<<		
>> Fwd	>>		
I << Prev	I <<		
>>I Next	>>I		
Play	Play		
Pause / Timeshif	Pause		
Stop	Stop		
Rec	Rec		
Red / PVR	Red		
Green / V-Format	Green		
Green / V-Format	Format		
Yellow / Aspec	Yellow		
Yellow / Aspec	+ Shift + Format		
Blue / Timer	Blue		
Blue / Timer	AV		