Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
V-Mode	D. Menu / Top
Mute	Mute / Dimmer
SAT	+ Shift + 0
SAT	Display / Media
TV / AV	AV / Input / RDS
Zoom	Zoom / Size
Sleep	Sleep / Timer
1	1
2	2
3	3
FAV	Fav / Marker / PC
4	4
5	5
6	6
Pause	Pause / Step / Freeze
7	7

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
8	8
9	9
Page +	+ Shift + CH+ /
TV / Radio	TV/ Radio /
0	0
<- PR	Back / Return
Page -	+ Shift + CH- /
Up / PR +	CH+ / Page+
Up / PR +	Up
Left / Vol -	Left
Left / Vol -	Vol -
OK / List	Smart / List
OK / List	OK
Right / Vol +	Right
Right / Vol +	Vol +
Down / PR -	CH- / Page-
Down / PR -	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Menu	Menu / Home
Exit	Exit / Cancel / Clear
Info	Info / Angle
EPG	Guide / EPG / -/--
Red / Find	Red / Netflix / Search
Green / V-Format	Picture / Format
Green / V-Format	Green / APP / Repeat
Yellow / TXT	Text / Goto
Yellow / TXT	Yellow / YouTube / Repeat
Blue / Audio	Audio / Lang I/II
Blue / Audio	Blue / Prime Video / Random
Record	Rec / Rec Mode
Play	Play / Slow
Stop	Stop / Hold
Shift	Setup / OPT /
<< Fast	<< / Tune-
>> Fast	>> / Tune+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
< Slow	I<< / Preset-
> Slow	>>I / Preset+