| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | 0 | | 0 |
| | Lang | | Dual |
| | TXT | | Text |
| | Vol + | | Vol + |
| | Vol - | | Vol - |
| | Mute | | Mute |
| | Source | | AV |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | P+ | | Ch + |
| | P- | | Ch - |
| | Guide | | Guide |
| | Home | | Smart |
| | i | | Info |
| | Back | | Back |
| | Exit | | Exit |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| | OK | | Ok |
| | Netflix | | Media |
| | YouTube | | Shift + Media |
| | ☼1 | | Format |
| | ☼2 | | 3D |
| | Red | | Red |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |
| | << | | << |
| | Pause | | Pause |
| | >> | | >> |
| | Rec | REC MODE | Rec |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| | Stop | | Stop |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |