| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| INFO | [ i ] / Info | DISPLAY INFO | Info |
| | Mute | MUTE | Mute |
| I - II | I - II | SOUND DUAL | Dual |
| OK SELECT | OK/ Select | OK | Ok |
| ABC 1 | 1 | 1 | 1 |
| DEF 2 | 2 | 2 | 2 |
| GHI 3 | 3 | 3 | 3 |
| JKL 4 | 4 | 4 | 4 |
| MNO 5 | 5 | 5 | 5 |
| PQR 6 | 6 | 6 | 6 |
| STU 7 | 7 | 7 | 7 |
| VWX 8 | 8 | 8 | 8 |
| YZ 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| EXIT+10 -/-- | -/--/+10 | SHIFT + | -/-- GUIDE Shift + Guide |
| EXIT+10 -/-- | Exit | CLEAR EXIT | Exit |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| RETURN | Red/ ↑/ Return | A | Red |
| SUBTITLE | Green/ ↓/ Subtitle | B | Green |
| AUDIO | Yellow/ Audio | C | Yellow |
| ANGLE | Blue/ Angle | D | Blue |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| P | P+ | + CH | Ch + |
| P | P- | CH − | Ch - |
| V | Vol + | + VOL | Vol + |
| V | Vol - | VOL − | Vol - |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| | Pause | | Pause |
| | Stop | | Stop |
| | << | | << |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | >> | >> | >> |
| | [ TV] | SEARCH TV/R | TV/ R |
| | D- Menu | HOME SMART | Smart |
| | TV | APP MEDIA | Medi a |
| | AV | TIMER AV | AV |
| | P<P | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| | PP | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| | [ ≡] | REPEAT TEXT | Text |
| | [ ≡o] | AD SUBT | Subt |
| | [ ≡+] | PICTURE FORMAT | For mat |
| | [ ≡x] | ECO 3D | 3D |
| | [ ≡♦] / Wi de | SHIFT + PICTURE FORMAT | Shi f t + For mat |
| | [ ≡?] | SETTINGS OPT | Opt i ons |
| | [ ≡i ] / Gui de | -/-- GUIDE | Gui de |
| | [ . : : ] / Subt i t l | RETURN BACK | Back |
| | | | |
| | | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| ABC 1 | 1 | 1 | 1 |
| DEF 2 | 2 | 2 | 2 |
| GHI 3 | 3 | 3 | 3 |
| JKL 4 | 4 | 4 | 4 |
| MNO 5 | 5 | 5 | 5 |
| PQR 6 | 6 | 6 | 6 |
| STU 7 | 7 | 7 | 7 |
| VWX 8 | 8 | 8 | 8 |
| YZ 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| EXIT+10 -/-- | -/--/+10 | -/-- GUIDE | Guide |
| EXIT+10 -/-- | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| RETURN | Red/ ↑/ Return | A | Red |
| SUBTITLE | Green/ ↓/ Subtitle | B | Green |
| AUDIO | Yellow/ Audio | SHIFT + C | Shift + Yellow |
| ANGLE | Blue/ Angle | D | Blue |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Stop | | Stop |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| | Pause | | Pause |
| D-MENU | D-Menu | HOME SMART | Smart |
| | << | | << |
| | >> | | >> |
| | I << | | I << |
| | >>I | | >>I |
| PP TIME | Time | SHIFT + TIMER AV | Shift + AV |
| P<P ZOOM | Zoom | SHIFT + ZOOM | Shift + Eject |
| AV PROGRAM | Program | PROG SLEEP | Sleep |
| SEARCH MODE | Search Mode | TIMER AV | AV |
| REPEAT | Repeat | REPEAT TEXT | Text |
| A-B | A-B | SHIFT + PLAY MODE | Shift + Play |
| C | C | C | Yellow |
| TITLE | Title | DISPLAY INFO | Info |
| DISPLAY | Display | SHIFT + DISPLAY INFO | Shift + Info |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Open/Close | Eject | | |
| Menu | Menu | | |
| Select | Ok | | |
| Up | Up | | |
| Down | Down | | |
| Left | Left | | |
| Right | Right | | |
| Vol + | Vol + | | |
| Vol - | Vol - | | |
| Mute | Mute | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |