Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
TV SYS	Tv Sys	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	(*)	MEDIA DISPLAY	Display / Media
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
RECALL	Recall	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CHANNEL +	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
_	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
MY LIST	My List	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
MARK ✓	Mark	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
REC SCHEDULE	Rec Schedule	SHIFT + REC MODE ●	Shift + Rec / Rec Mode
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶/II	Play/Pause	SLOW ▶	Play / Slow

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
>>	>> / Tune+		
I <<	I << / Preset-		
Stop	Stop / Hold		
>>I	>>I / Preset+		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
Mute	Mute / Dimmer		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		