Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Tv Power	SHIFT +	Shift + Power
	Tv Input	TIMER AV	AV
TV/VCR	Tv/VCR	SEARCH TV/R	TV/R
SHOWVIEW VIDEO Plus+	Showview/Video Plus+	HOME SMART	Smart
	Eject	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
AV	AV	APP MEDIA	Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0000	000	SHIFT + 0	Shift + 0
	Play	PLAY MODE	Play
	Stop		Stop
	Pause		Pause
	Rec	REC MODE	Rec
	>>		>>
	<<		<<
PR	PR+	+ CH	Ch +
PR	PR-	CH −	Ch -
PR	Down		Down
PR	Up		Up
	Right		Right
	Left		Left
+	Vol Tv+	+ VOL	Vol +
−	Vol Tv-	VOL −	Vol -
OK	OK/i	OK	Ok
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Tv PR+	SHIFT + CH + — Shift + Ch +		
Tv PR-	SHIFT + CH − — Shift + Ch -		
30Sec >>	>>I		
<</ Eject / Power	I <<		
Blocked	RETURN BACK — Back		
'/''	SETTINGS OPT — Options		