Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
SOUND MODE	Sound Mode	SOUND DUAL	Dual
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
1	1 Tuner/Video /	1	1
1	1 cd key	SHIFT + 1	Shift + 1
1	Eject CD 3	SHIFT + CLEAR EXIT	Shift + Exit
2	2 Tuner/Video /	2	2
2	2 cd key	SHIFT + 2	Shift + 2
2	CD 3 Changer	CLEAR EXIT	Exit
3 PTY SEARCH	3 Tuner/Video /	3	3
3 PTY SEARCH	3 cd key	SHIFT + 3	Shift + 3
3 PTY SEARCH	RDS PTY Search	SEARCH TV/R	TV/R
4	4 Tuner/Video /	4	4
4	4 cd key	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 Tuner/Video /	5	5
5	5 cd key	SHIFT + 5	Shift + 5
5	Eject CD 2	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
6	CD 2 Changer	DISPLAY INFO	Info
6	6 Tuner/Video /	6	6
6	6 cd key	SHIFT + 6	Shift + 6
7 PTY SELECT	RDS PTY Select	PICTURE FORMAT	Format
7 PTY SELECT	7 Tuner/Video /	7	7
7 PTY SELECT	7 cd key	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8 Tuner/Video /	8	8
8	8 cd key	SHIFT + 8	Shift + 8
9	Eject CD 1	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
9	9 Tuner/Video /	9	9
9	9 cd key	SHIFT + 9	Shift + 9
10	10 cd key	0	0
10	CD 1 Changer	TOP MENU MENU	Menu
+10 CD PLAY MODE DISPLAY MODE	+10 Tuner/Video / Aux	-/-- GUIDE	Guide
+10 CD PLAY MODE DISPLAY MODE	Play Mode	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
+10 CD PLAY MODE DISPLAY MODE	RDS Display Mode	ECO 3D	3D
TUNER	Tuner	A	Red

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VIDEO	Video	B	Green
AUX	Aux	C	Yellow
CD I<<	CD I<<	I<<	I<<
CD >>I	CD >>I	>>I	>>I
CD Stop	CD Stop	Stop	Stop
CD Play	CD Play	PLAY MODE	Play
Deck A Play	Deck A Play		Left
Deck A Play	Deck A Play		Right
Deck A <<	Deck A <<	<<	<<
Deck A >>	Deck A >>	>>	>>
Deck A Stop	Deck A Stop	OK	Ok
Deck B Play	Deck B Play	SHIFT +	Shift + Left
Deck B Play	Deck B Play	SHIFT +	Shift + Right
Deck B <<	Deck B <<	SHIFT + <<	Shift + <<
Deck B >>	Deck B >>	SHIFT + >>	Shift + >>
Deck B Stop	Deck B Stop	SHIFT + OK	Shift + Ok
REC PAUSE	Deck B Rec Pause	REC MODE	Rec

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
FADE MUTING	Fade Muting	MUTE	Mute
VOLUME	Volume -	VOL –	Vol -
VOLUME +	Volume +	+ VOL	Vol +