Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TV Direct	TV/Radio /	Play VCR	Play / Slow
Power Audio	Audio / Lang I/II	<< VCR	<< / Tune-
Power DVR/DVD	OK	Stop/Memory	Stop / Hold
Power VCR	Shift + Power	Pause VCR	Pause / Step / Freeze
Power STB	Power	>> VCR	>> / Tune+
Power TV	Shift + OK	Smart Surround/Setup	Setup / OPT /
DVR/DVD	Fav / Marker / PC	Display/On	Display / Media
VCR	Shift + Guide / EPG / -/--	1 VCR	Shift + 1
TV	Shift + TV/Radio / Program	1 STB	1
FM/AM	Smart / List	AD Input	AV / Input / RDS
Video	Shift + Red / Netflix /	2 VCR	Shift + 2
Tv/Video	Red / Netflix / Search	2 STB	2
Muting	Mute / Dimmer	Decode	Shift + D.Menu / Top Menu
Channel +	CH+ / Page+	3 VCR	Shift + 3
Vol +	Vol +	3 STB	3
Channel -	CH- / Page-	4 VCR	Shift + 4
Vol -	Vol -	4 STB	4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung
BASS BOOST 4	Bass Boost	SHIFT + LANG I/II AUDIO Shift + Audio / Lang I/II	100+ +10	+10 TV	GUIDE EPG Guide / EPG / -/--
C.TONE 5	5 VCR	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5	DIMMER DISPLAY	Display/Dimmer	SHIFT + MEDIA DISPLAY Shift + Display / Media
C.TONE 5	5 STB	TAPE 5 5	SURROUND	Surround	SURROUND Eject / Surround
C.TONE 5	C. Tone	TITLE SOUND Sound / Title	SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer
MIDNIGHT 6	6 VCR	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6	REC PAUSE	Rec Pause	REC MODE Rec / Rec Mode
MIDNIGHT 6	6 STB	TUNER 6 6	L-FRONT	Front L+	Up
MIDNIGHT 6	Midnight	SHIFT + LIST SMART Shift + Smart / List	RONT-R	Front R+	SHIFT + Up Shift + Up
7	7 VCR	SHIFT + AUX-HDD 7 Shift + 7	CENTER	Center+	SHIFT + TUNE+ >> Shift + >> /
7	7 STB	AUX-HDD 7 7	TEST TONE	Test Tone	GOTO TEXT Text / Goto
A.POSITION 8	8 VCR	SHIFT + USB 8 Shift + 8	L-FRON	Front L-	Down
A.POSITION 8	8 STB	USB 8 8	RONT-R	Front R-	SHIFT + Down Shift + Down
A.POSITION 8	A. Position	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat	CENTER	Center-	SHIFT + TUNE- << Shift + << /
9	9 VCR	SHIFT + BLUETOOTH 9 Shift + 9	D.EQ FREQ	D. EQ. Freq	FORMAT PICTURE Picture / Format
9	9 STB	BLUETOOTH 9 9	L-SURR	Surr L+	SHIFT + Right Shift + Right
SLIDE EFFECT ANGLE	Effect	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top	SURR-R	Surr R+	Right
0	0 VCR	SHIFT + HDMI-SAT 0 Shift + 0	SUBWFR	Subwfr+	SHIFT + CH PAGE Shift + CH+ /
0	0 STB	HDMI-SAT 0 0	D.EQ LEVEL	D. EQ. Level +	SHIFT + VOL Shift + Vol +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
L-SURR	Surr L-	SHIFT + ◀ Shift + Left		
SURR-R	Surr R-	◀ Left		
SUBWFR	Subwfr -	SHIFT + CH PAGE − Shift + CH- /		
D.EQ LEVEL	D. EQ. Level -	SHIFT + VOL − Shift + Vol -		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
AUDIO	Power Audio	SHIFT +	Shift + Power	A/D INPUT 1	1 TV	TV 1	1
TV	Power Tv		Power	DECODE 2	2 FM/AM	SHIFT +	DVD 2 Shift + 2
FM/AM	FM/AM	SURROUND	Eject / Surround	DECODE 2	2 TV	DVD 2	2
TV VOL +	Tv Vol +	+ VOL	Vol +	EFFECT 3	3 FM/AM	SHIFT +	CD-STB 3 Shift + 3
CHANNEL +	Channel + TV	+ CH PAGE	CH+ / Page+	EFFECT 3	3 TV	CD-STB 3	3
–	Tv Vol -	VOL –	Vol -	BASS BOOST 4	4 FM/AM	SHIFT +	VIDEO 4 Shift + 4
–	Channel - TV	CH PAGE –	CH- / Page-	BASS BOOST 4	4 TV	VIDEO 4	4
TUNING	I<<Tuning-	PRESET-	I<< / Preset-	C.TONE 5	5 FM/AM	SHIFT +	TAPE 5 Shift + 5
FM MODE	FM Mode FM/AM	SHIFT +	PROGRAM TV/RADIO Shift + TV/Radio / Program	C.TONE 5	5 TV	TAPE 5	5
TUNING	>>I/Tuning+	PRESET+	>>I / Preset+	MIDNIGHT 6	6 FM/AM	SHIFT +	TUNER 6 Shift + 6
MEMORY	Memory FM/AM	SHIFT +	LIST SMART Shift + Smart / List	MIDNIGHT 6	6 TV	TUNER 6	6
TA/NEWS/INFO	TA/News/Info	LIST SMART	Smart / List	7	7 FM/AM	SHIFT +	AUX-HDD 7 Shift + 7
PTY	PTY- FM/AM	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /	7	7 TV	AUX-HDD 7	7
PTY	PTY+ FM/AM	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	A.POSITION 8	8 FM/AM	SHIFT +	USB 8 Shift + 8
PTY SEARCH	PTY Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	A.POSITION 8	8 TV	USB 8	8
ON SCREEN DISPLAY	Display FM/AM	MEDIA DISPLAY	Display / Media	9	9 FM/AM	SHIFT +	BLUETOOTH 9 Shift + 9
A/D INPUT 1	1 FM/AM	SHIFT +	TV 1 Shift + 1	9	9 TV	BLUETOOTH 9	9

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TV RETURN 10 — 10 FM/AM	SHIFT + PC FAV MARKER — Shift + Fav / Marker / PC		
TV RETURN 10 — 10/Tv Return TV	SHIFT + HDMI - SAT 0 — Shift + 0		
0 — 0 TV	HDMI - SAT 0 — 0		
100+ +10 — +10/100+	SHIFT + -/-- GUIDE EPG — Shift + Guide / EPG / -/--		
100+ +10 — +10 TV	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DVR/DVD	Power DVD		Power
TUNING	I <<	PRESET-	I << / Preset-
FM MODE	Play	SLOW	Play / Slow
TUNING	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
MEMORY	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>	TUNE+	>> / Tune+
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
TA/NEWS/INFO	Up		Up
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
PTY	Left	SHIFT	+ Shift + Left
ENTER	Enter	OK	OK
PTY ON	Right		Right
PTY SEARCH	Down		Down
ON SCREEN DISPLAY	On Screen	SHIFT	+ MEDIA DISPLAY Shift + Display / Media
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ZOOM DVD	DVD Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SOUND EFFECT HDD	HDD Sound Effect	TITLE SOUND	Sound / Title
SET UP	Set Up	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
A/D INPUT 1	1	TV 1	1
DECODE 2	2	DVD 2	2
EFFECT 3	3	CD-STB 3	3
	←		Left
BASS BOOST 4	4	VIDEO 4	4
C.TONE 5	5	TAPE 5	5
MIDNIGHT 6	6	TUNER 6	6
PROGRESSIVE VFP	VFP Progressive	LIST SMART	Smart / List
7	7	AUX-HDD 7	7
A.POSITION 8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SLIDE EFFECT ANGLE	Angle/Slide Effe	ANGLE INFO	Info / Angle
TV RETURN 10	10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0	0	HDMI - SAT 0	0		
100+ +10	+10	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return		
TITLE/GROUP	Title Group	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title		
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
DIMMER DISPLAY	Display/Dimmer	MEDIA DISPLAY	Display / Media		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Channel +		CH+ / Page+
	Channel -		CH- / Page-
	I <<		I << / Preset-
	Play		Play / Slow
	>>I		>>I / Preset+
	<<		<< / Tune-
	Stop		Stop / Hold
	Pause		Pause / Step / Freeze
	>>		>> / Tune+
	Top Menu		D. Menu / Top
	Up		Up
	Menu		Menu / Home
	Left		Shift + Left
	Enter		OK
	Right		Right
	Down		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	On Screen		Shift + Display / Media
	Audio		Audio / Lang I/II
	Subtitle		Subtitle / EQ
	DVD Zoom		Zoom / Size
	HDD Sounf Effect		Sound / Title
	Set Up		Setup / OPT /
	1		1
	2		2
	3		3
	←		Left
	4		4
	5		5
	6		6
	VFP Progressive		Smart / List
	7		7
	8		8
	9		9

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
SLIDE EFFECT / ANGLE: Angle/Slide Effe	ANGLE / INFO: Info / Angle		
0: 0	HDMI - SAT / 0: 0		
RETURN: Return	RETURN / BACK: Back / Return		
CANCEL: Cancel	CLEAR / EXIT / CANCEL: Exit / Cancel / Clear		
DIMMER / DISPLAY: Display/Dimmer	MEDIA / DISPLAY: Display / Media		
REC PAUSE: Rec Pause	REC MODE: Rec / Rec Mode		