| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Info | Info / Angle |
| Mute | Mute / Dimmer | Menu | Menu / Home |
| Red | Red / Netflix / Search | Source | AV / Input / RDS |
| Green | Green / APP / Repeat | EPG | Guide / EPG / -/-- |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | Exit | Exit / Cancel / Clear |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | Up | Up |
| <<</[≡o] | << / Tune- | Down | Down |
| >>/[≡?] | >> / Tune+ | Right | Right |
| I<<</[≡+] | I<< / Preset- | Left | Left |
| >>I/[≡.] | >>I / Preset+ | OK | OK |
| Play | Play / Slow | Vol + | Vol + |
| Pause | Pause / Step / Freeze | Vol - | Vol - |
| Stop | Stop / Hold | FAV | Fav / Marker / PC |
| [≡i] | Display / Media | Rec | Rec / Rec Mode |
| Text | Text / Goto | CH+ | CH+ / Page+ |
| Subtitle | Subtitle / EQ | CH- | CH- / Page- |
| Freeze | SHIFT + STEP-FREEZE: Shift + Pause / Step / Freeze | 1 | 1 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| 7 | 7 | 7 | 7 | | |
| 8 | 8 | 8 | 8 | | |
| 9 | 9 | 9 | 9 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| AUDIO | Audio | AUDIO | Audio / Lang I/II | | |
| RECALL | Recall | BACK | Back / Return | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |