Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Audio / Mute		Audio / Lang I/II
	Audio / Mute		Mute / Dimmer
	Tv/VCR		Zoom / Size
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	Timer		AV / Input / RDS
	X		Setup / OPT /
	0		0
	'/''		Display / Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Up / TV PR+		Up
	Up / TV PR+		CH+ / Page+
	Left / TV Vol		Left
	Left / TV Vol		Vol -
	Right / TV Vol		Right
	Right / TV Vol		Vol +
	Down / TV PR-		Down
	Down / TV PR-		CH- / Page-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Audio / Mute		Audio / Lang I/II
	Audio / Mute		Mute / Dimmer
	--:--		Guide / EPG / -/--
	Tv/VCR		Zoom / Size
	1		1
	2		2
	3		3
	30Sec >>		>>I / Preset+
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	Timer		AV / Input / RDS
	X		Setup / OPT / Tools

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	0		0
	'/''		Display / Media
	Menu		Menu / Home
	Prog		Picture / Format
	Timer/?		Red / Netflix / Search
	OK		OK
	Start Debut+		Yellow / YouTube / Repeat
	Stop Fin+		Vol +
	Date+		CH+ / Page+
	Start Debut-		Blue / Prime Video / Random
	Stop Fin-		Vol -
	Date-		CH- / Page-
	<<		>> / Tune+
	Play		Play / Slow
	>>		I<< / Preset-
	Rec		Rec / Rec Mode
	Stop		Stop / Hold

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Up/Tv Prog+		Up
	Left		Left
	Right		Right
	Down/Tv Prog-		Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	' / ' '		Display / Media
	Up / PR+		Up
	Up / PR+		CH+ / Page+
	Left / Vol -		Left
	Left / Vol -		Vol -
	Right / Vol +		Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Right / Vol +		Vol +
	Down / PR-		Down
	Down / PR-		CH- / Page-