Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Standby		Power
	Tv/VCR		AV / Input / RDS
	Review		Display / Media
	Audio		Audio / Lang I/II
	--:--		Guide / EPG / -/--
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7/VPS/PDC		7
	8/Daily/QTDN		8
	9/Weekly/Hebd		9
	0/AUX		0
	Timer		Sleep / Timer
	X/0000		Exit / Cancel / Clear

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Play		Play / Slow
	Stop		Stop / Hold
	<<		<< / Tune-
	>>		>> / Tune+
	Rec		Rec / Rec Mode
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Menu		Menu / Home
	OK		OK
	O?		Subtitle / EQ
	30Sec >>		>>I / Preset+
	Prog		TV/Radio /
	Up		Up
	Down		Down
	Right/>>I/+		Right
	Left/I<<I/-		Left
	Tv Prog+		CH+ / Page+
	Tv Prog-		CH- / Page-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Tv Vol +	Vol +
Tv Vol -	Vol -
Power Tv	Shift + Power
Tv '/''	Shift + Smart / List
'/''	Smart / List
Start Debut +	Shift + 1
Start Debut -	Shift + 4
Stop Fin+	Shift + 2
Stop/ Fin-	Shift + 5
Date+	Shift + 3
Date-	Shift + 6
Prog+ Tv	Shift + 8
Prog- Tv	Shift + 0
Tv/ VCR Tv	Shift + AV / Input / RDS
Audio Tv	Shift + Audio / Lang I/II

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung