Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute / Dimmer	Standard	Smart / List
Power	Power	AV	AV / Input / RDS
1	1	Up / P+	Up
2	2	Up / P+	CH+ / Page+
3	3	Menu	Menu / Home
4	4	Menu	OK
5	5	Left / Vol -	Vol -
6	6	Left / Vol -	Left
7	7	Right / Vol +	Right
8	8	Right / Vol +	Vol +
9	9	Down / P-	Down
0	0	Down / P-	CH- / Page-
Red	Red / Netflix / Search	[□]	Stop / Hold
Green	Green / APP / Repeat	<<	<< / Tune-
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	[?]	Pause / Step / Freeze
Blue	Blue / Prime Video / Random	♦	>> / Tune+
Text	Text / Goto	Rec	Rec / Rec Mode

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
[X]	Exit / Cancel / Clear		
[▶II]	Play / Slow		
i	Info / Angle		
[⏲]	Sleep / Timer		
I/II	Audio / Lang I/II		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol -	Vol -		
Vol -	Left		
Vol +	Vol +		
Vol +	Right		
Up	Up		
Up	CH+ / Page+		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Down	Down		
Down	CH- / Page-		
Stop	Stop / Hold		
Power DVD	Power		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol -	Vol -		
Vol -	Left		
Vol +	Right		
Vol +	Vol +		
Up	Up		
Up	CH+ / Page+		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Down	Down		
Down	CH- / Page-		
Stop	Stop / Hold		
Power VCR	Power		