Mandis shop

JVC RM-V751U

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
T ZOOM	Zoom T	CH+ PAGE	CH+ / Page+		
START/STOP	Start/Stop		Power		
ZOOM W	Zoom W	CH PAGE −	CH- / Page-		
S.SHOT	S. Shot	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle		
−	-	VOL −	Vol -		
^	Up	▲	Up		
+	+	+ VOL	Vol +		
<<	Left / <<	TUNE- <<	<< / Tune-		
SET	SET/Play/Pause	SLOW ▶	Play / Slow		
>>	Right / >>	TUNE+ >>	>> / Tune+		
I<<	I <<	PRESET- I<<	I << / Preset-		
v	Down	▼	Down		
>>I	>>I	PRESET+ >>I	>>I / Preset+		
PLAYLIST	Playlist	LIST SMART	Smart / List		
DISP	Disp	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
INDEX	Index	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top Menu		