Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
TV Standby	SHIFT + Power: Shift + Power
TV Input	RDS AV INPUT: AV / Input / RDS
TV Vol +	SHIFT + VOL: Shift + Vol +
TV Mute	SHIFT + DIMMER MUTE: Shift + Mute / Dimmer
TV CH +	SHIFT + CH PAGE: Shift + CH+ /
TV Vol -	SHIFT + VOL: Shift + Vol -
TV CH -	SHIFT + CH PAGE: Shift + CH- /
Audio	LANG I/II AUDIO: Audio / Lang I/II
SUB-T	EQ SUBTITLE: Subtitle / EQ
TV / STB	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO: Shift + TV/Radio / Program
TV / Radio	PROGRAM TV/RADIO: TV/Radio /
Mute	DIMMER MUTE: Mute / Dimmer
Text	GOTO TEXT: Text / Goto
Sleep	TIMER SLEEP: Sleep / Timer
Voltar	OPT-TOOLS SETUP: Setup / OPT /
Guia TV	SHIFT + -/-- GUIDE EPG: Shift + Guide / EPG / -/--

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
VOD	SHIFT + LANG I/II AUDIO: Shift + Audio / Lang I/II
Vol +	VOL: Vol +
Up	Up
CH +	CH PAGE: CH+ / Page+
Vol -	VOL: Vol -
Left	Left
OK	OK
Right	Right
CH -	CH PAGE: CH- / Page-
Down	Down
Menu	HOME MENU: Menu / Home
Lista Gravacoes	LIST SMART: Smart / List
Lista Gravacoes	SHIFT + LIST SMART: Shift + Smart / List
Exit	CLEAR EXIT CANCEL: Exit / Cancel / Clear
Rec	REC MODE: Rec / Rec Mode
Pause	STEP-FREEZE: Pause / Step / Freeze
Stop	HOLD: Stop / Hold

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	<<	TUNE- <<	<< / Tune-
	Play	SLOW ▶	Play / Slow
	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
	Red / I<	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
	Red / I<	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow / i	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
	Yellow / i	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue / >I	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
	Blue / >I	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD - STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX - HDD 7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	*	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	0	HDMI - SAT 0	0
	#	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC