Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER I/⏻	Power	⏻	Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	-/-- GUIDE	Gui de
MENU SET UP	Set up	TOP MENU MENU	Menu
OSD SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
RETURN LISTEN MODE	Li sten Mode	DISC NAV LIST	Li st
	Up Mul ti Control	▲	Up
	Down Mul ti Control	▼	Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
P.CALL	Ri ght P. Cal l	▶	Ri ght
P.CALL	Left P. Cal l / </ l	◀	Left
TUNI	<< Tuni ng	«	<<
UNING	>> Tuni ng	»	>>
ENTER	<	RETURN BACK	Back
BAND ▶/II	Pl ay / Pause Ban	PLAY MODE ▶	Pl ay
A/B+100 DISC SKIP	A/ B +100 Di sc	SEARCH TV/R	TV/ R
BASS BOOST	Bass Boost	APP MEDIA	Medi a
AUTO ■	Aut o / St op	■	St op
II DVD	DVD / Pause	II	Pause
PHONO/AUX	Phono / AUX	A	Red
CD/DVD	CD/ DVD	B	Gr een
TUNER	Tuner	C	Yel l ow
MD/TAPE	MD/ Tape	D	Bl ue
VIDEO 1	Vi deo1	ZOOM ⏏	Ej ect
VIDEO 2	Vi deo 2	TIMER AV	AV
MUTE	Mut e	MUTE	Mut e

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
VOLUME	Vol +	+ VOL	Vol +		
VOLUME	Vol -	VOL –	Vol -		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DVD POWER	DVD Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	GUIDE	Guide
MENU SET UP	Menu	TOP MENU MENU	Menu
OSD SOUND	OSD	HOME SMART	Smart
RETURN LISTEN MODE	Return	RETURN BACK	Back
TITLE	Title	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Down		Down
P.CALL	Right / >>I		Right
P.CALL	Left / I <<		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
TUNI	<< Tuning	<<	<<
UNING	>> Tuning	>>	>>
BAND	Play/ Pause	PLAY MODE	Play
AUTO	Stop		Stop
DVD	Pause		Pause