Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
ENERGY SAVING	e/ Energy Savi ng	MEDIA DISPLAY	Di spl ay / Medi a
AV MODE	AV Mode	SHIFT + RDS AV INPUT	Shi ft + AV / I nput / RDS
INPUT	I nput	RDS AV INPUT	AV / I nput / RDS
TV/RAD	Tv/ Rad	PROGRAM TV/RADIO	TV/ Radi o /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
LIST	Li st	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0
Q.VIEW	Q. Vi ew	SIZE ZOOM	Zoom / Si ze

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Vol +	VOL	Vol +
MARK FAV	FAV/ Mark	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
P	P+	CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL	Vol -
RATIO	Rati o	FORMAT PICTURE	Pi cture / Format
P	P-	CH PAGE	CH- / Page-
MUTE	Mut e	DIMMER MUTE	Mut e / Di mmer
GUIDE	Gui de	-/-- GUIDE EPG	Gui de / EPG / -/--
Home	Home	HOME MENU	Menu / Home
Q.MENU	Q. Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Ri ght		Ri ght
	Down		Down
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
INFO	I nfo	ANGLE INFO	I nfo / Angl e

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
T.OPT	T.Opt.	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
FREEZE II	Pause/Freeze	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze		
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-		
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+		
SIMPLINK	Simplink	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List		
AD	AD	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		