Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	POWER	Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
FUNCTION	Function	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
EQ	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
VSM	VSM	SIZE ZOOM	Zoom / Size
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0	0	HDMI-SAT 0	0
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
PRESET+	Up		Up
PRESET+	Preset+	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TUN.–	Left/Tun-		Left
SELECT /ENTER	Select/Enter	OK	OK
TUN.+	Right/Tun+		Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
PRESET–	Down		Down
PRESET–	Preset-	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PAUSE/STEP	Pause/Step	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
VOLUME	Vol +	VOL	Vol +
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	<</ Scan-		<< / Tune-
	>>/ Scan+		>> / Tune+
	Prog. Memo		Smart / List
	I <</ Skip-		I << / Preset-
	>>I / Skip+		>>I / Preset+
	Vol -		Vol -
	Repeat		Green / APP / Repeat
	S-Title		Shift + Sound / Title
	Clear		Exit / Cancel / Clear
	RDS		Shift + AV / Input / RDS
	PTY		D. Menu / Top

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung