Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Radio/Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
	Open/Close	ZOOM	Eject
	Play	PLAY MODE	Play
	Stop		Stop

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Pause		Pause
	Scan >>		>>
	<< Scan		<<
SKIP	Skip >>I		>>I
SKIP	I<< Skip		I<<
REC	Rec	REC MODE	Rec
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
INFO/ DISPLAY	Info/Display	DISPLAY INFO	Info
HOME	Home	HOME SMART	Smart
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
DISC MENU	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
TITLE/ POP UP	Title/PopUp	DISC NAV LIST	List
SOUND EFFECT	Sound Effect	SOUND DUAL	Dual
OPTICAL	Optical	SETTINGS OPT	Options
MUSIC ID	Music ID	AD SUBT	Subt

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ENTER	Enter	OK	Ok
^	Up/ Preset +	^	Up
v	Down/ Preset -	v	Down
>	Right / Tuning+	>	Right
<	Left / Tuning-	<	Left
SPEAKER LEVEL	Speaker Level	ECO 3D	3D
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
SEARCH	Search	SEARCH TV/R	TV/ R
MARKER	Marker	PICTURE FORMAT	Format
RDS R	Red/ RDS	A	Red
PTY G	Green/ PTY	B	Green
PTY SEARCH Y	Yellow/ PTY Searc	C	Yellow
MONO/STEREO B	Blue/ Mono/ Stereo	D	Blue
Power TV		SHIFT + Power	Shift + Power
AV / INPUT	AV Input Tv	APP MEDIA	Media
VOL+	Vol + Tv	SHIFT + VOL +	Shift + Vol +
VOL-	Vol - Tv	SHIFT + VOL -	Shift + Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PR/CH ^	PR/ CH+ Tv	+ CH	Ch +
PR/CH v	PR/ CH- Tv	CH -	Ch -