Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Help	Dual
Settings	Menu
Ratio	Format
Input	AV
TV / Rad	TV/R
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
List	List

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Q. View	Sleep
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
P +	Ch +
P -	Ch -
FAV	Pre Ch
Info	Info
Mute	Mute
Home	Smart
Settings	Shift + Options
My Apps	Media
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
Back	Back

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
•	Red	A	Red
••	Green	B	Green
∴	Yellow	C	Yellow
⁘	Blue	D	Blue
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
SUBTITLE Q.MENU	Q. Menu / Subtitl	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SUBTITLE Q.MENU	Q. Menu / Subtitl	AD SUBT	Subt
LIVE TV ■	Stop / Live TV	■	Stop
T.OPT	T. Opt	SETTINGS OPT	Options
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
❚❚	Pause	❚❚	Pause
◀◀	<<	«	<<
▶▶	>>	»	>>
◀◀	<<	⏮	I <<
REC	Rec	REC MODE	Rec

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
▶▶	>>	⏭	>>I
3D	3D	ECO 3D	3D
AD	AD	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
APP/*	APP / *	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media