Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0/ Quick Acces		0
	List / Guide		Guide
	. . . / AD/ SAP		Subt
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute
	CH+		Ch +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	CH-		Ch -
	Source		AV
	Home		Smart
	Micro		List
	Back		Back
	☼		Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK		Ok
	Wheel Up		>>I
	Wheel Down		I <<
	Red		Red
	Green		Green
	Yellow		Yellow
	Blue		Blue

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
prime video	prime video	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
Disney+	Disney +	PICTURE FORMAT	Format
Rakuten TV	Rakuten Tv	ECO 3D	3D
	Smart Colors	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
	O	SETTINGS OPT	Options

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung